

Apollo

Gyldighed / Giltighet / Validity / Gültigkeit

DK/NO Apollo håndklæderadiatorer produceret efter januar 2013 - se nedenstående varenumre.

SE Apollo handduktstorkar tillverkats efter Januari 2013 - se nedanstående produktnumra.

EN Apollo towel rails produced after January 2013 - se below mentioned product numbers.

DE Apollo Handtuchhalter nach Januar 2013 produziert - se unten genannten Artikelnummern.

A6080PI, A50120PI, A60120PI, A60165PI, A5080BI, A6080BI, A5095BI, A6095BI, A50120BI, A60120BI, A50165BI

Montering - Mounting - Montage

1. DK/NO Udmål de 4 ophængsbeslag på bagsiden af radiatoren og afsæt målene på væggen.

SE Ta måt av torken och gör hål i väggen för dom 4 fästena.

EN Take measures of the 4 brackets parts on the back of the towel rail and mark the position of the brackets on the wall.


DE Nehmen Massen vom Handtuchhalter und löcher in der Wand für die 4 Konsollen.

2. DK/NO Skru beslagsdel C sammen med D. Gentag for alle fire beslag.

SE Skruv ihop väggfästedelen C med D. Gör det samma för alla fästena.

EN Screw bracket part C into D. Repeat for all brackets.

DE Schraube Halter Teil C zusammen mit D. Wiederholen für alle Konsollen.



3. DK/NO Skru beslagsdel A fast til væggen med spændeskive B2, egnet skrue B1 og rawlplug B3. medfølgende skruer og rawlplugs er ikke nødvendigvis egnede til din væg. Gentag for alle fire beslag.

SE Skruv fast väggfästesdelen A till väggen med brickar B2, lämpliga skruvar B1 och väggpluggar B3. Medföljande skruvar och väggpluggar är inte nödvändigtvis lämplig för din vägg. Gör det samma för alla fästena.

EN Fasten the bracket part (A) to the wall using washer B2 and a suitable screw B1 and wall plug B3. Supplied screws and plugs may not be suitable for your wall. Repeat for all brackets.

DE Die Halterung Teil (A) an der Wand mit Unterlegscheibe B2 und einer geeigneten Schraube B1 und Dübel B3. Mitgelieferten Schrauben und Dübel darf nicht geeignet sein für Ihre Wand. Wiederholen für alle Konsollen.

4. DK/NO Løft radiatoren på plads ved at lade C gå ind i A. Juster den ønskede afstand til væggen. Stram A1 indtil de to beslagsdele er sikkert fastspændte.

SE Lyft Handduktstorken på plats genom att låta C gå in A. Ställ in önskad avstånd till väggen. Spänn A1 för att säkra, att fästena är ordentligt fastsatta.

EN Lift the towel rail in place by letting C go into A. Adjust the desired distance to the wall. Tighten A1 to secure, that the brackets are properly fastened.

DE Heben Sie den Handtuchhalter im Ort, durch die C in die A verschieben. Stellen Sie die gewünschte Abstand zur Wand. Ziehen A1 zu sichern, dass die Konsollen richtig befestigt sind.

KRISS A.S.

Ambolten 21
6000 Kolding
Denmark

+45 76333933

Fax: +45 76333934

@ kriss@kriss.dk

www.kriss.dk

OBS - Attention - Achtung

Max driftstryk - Arbetstryck - Max working pressure - Max. Betriebsdruck - Pression de service maxi: 8 BAR

Max temperatur - max temperature - max Temperatur - température max: 90° C.

Ikke til brugsvand - Inte för VVC/tapp vatten - not for open water systems - Nicht für offene Wasser-System - Pas de circuit d'eau ouvert